

Zeitschalter

LT1

Der Zeitschalter LT1 wurde speziell für die Steuerung der Limodor Ventilatoren der Serie F entwickelt. Durch Ansteuerung über den Lichtschalter wird die Lüftung in Abhängigkeit von der Raumbenützung aktiviert und wieder ausgeschaltet.

Montage

Der Zeitschalter LT1 wird direkt zwischen das F-Gebläse und die verdrahtete Steckkupplung gesteckt.

Anschlüsse Steckkupplung

N	Nullleiter
->	Phase
1	Steuerspannung (Lichtschalter)
2	wird nicht benutzt
3	Optional für Grundlast
⏚	Erdung

Werkseitige Einstellung

Réglages en usine

DIP-Switch/Commutateur DIP

On 1 = Inversbetrieb IB/Fonctionnement inverse IB*
 Off 2-4 = Einschaltverzögerung EV/Retard au démarrage EV
 5-8 = Ausschaltverzögerung AV/Retard de coupure AV

1 2 3 4 5 6 7 8
 IB = off VL*
 EV = 1,5 min
 AV = 8 min

Interrupteur temporisé

LT1



Le interrupteur temporisé LT1 a été mise au point spécialement pour la commande des ventilateurs Limodor de la série F. Le déclenchement par interrupteur d'allumage de la lumière active et désactive la ventilation en fonction de l'occupation de la pièce.

Montage

Le interrupteur temporisé LT1 est branchée directement entre la soufflerie F et le coupleur enfichable.

Connexions du coupleur enfichable

N	neutre
->	phase
1	tension de commande
2	n'est pas utilisé
3	option pour service à deux vitesses
⏚	terre

DIP-Switch/Commutateur DIP	1	2	3	4	5	6	7	8
On	TL	0,5 min	1 min	2 min	2 min	4 min	8 min	16 min
Off	VL	0 min	0 min	0 min	0 min	0 min	0 min	0 min

TL = Teillast/pleine charge
 VL = Volllast/charge partielle

* nur mit Gebläse F 40/60 oder F 40/90
 * seulement avec la soufflerie F 40/60 ou F 40/90